



Ersatzteilübersicht


K5935 TROBE RLU Speckstein



a



b



c

Pos.	Menge	Bezeichnung	Zeichnungsnum.
A	8	Flachrundschraube innensechsk. M4x8	2001-318
B	1	Senkkopfschraube innensechsk. M4x8	2001-255
C	1	Senkkopfschraube innensechsk. M4x16	2001-361
D	8	Madenschraube innensechskant M5x6	2001-015
E	1	Sechskantschraube M5x8	2001-016
F	2	Senkkopfschraube innensechsk. M5x8	2001-467
G	4	Senkkopfschraube innensechsk. M5x10	2001-133
H	2	Sechskantschraube m. Flansch M5x10	2001-441
I	1	Zylinderschraube innensechsk. M5x12	2001-384
J	10	Zylinderschraube innensechsk. M6x10	2001-180
K	6	Flachrundschraube innensechsk. M6x10	2001-478
L	4	Sechskantschraube M6x12	2001-036
M	6	Sechskantschraube m. Flansch M6x12	2001-469
N	1	Zylinderschraube innensechsk. M6x16	2001-110
O	2	Sechskantschraube M8x20	2001-135
P	2	Sechskantschraube Vollgewinde M8x25	2001-065
Q	4	Hutmutter M5	2002-004
R	2	Mutter M5	2002-003
S	1	Mutter selbstsichernd M5	2002-058
T	4	Mutter M8	2002-007
U	1	Mutter selbstsichernd M8	2002-050
V	1	Mutter selbstsichernd M10	2002-062
W	1	Unterlegscheibe M8	2003-023
X	1	Unterlegscheibe M4	2003-001

Pos.	Menge	Bezeichnung	Zeichnungsnum.
1	1	Feuerraumtür	8400-465
1.1	1	Feuerraumtür geschw. kpl.	8300-331
1.2	1	Hitzebeständiges Glas	5540-386
1.3	2	Scheibenhalter	6611-324
1.4	1	Griffhalter oben	9900-1997
1.5	1	Griffhalteblech unten	5711-238
1.6	1	Griff	5722-239
1.7	1	Führung GEZE	5011-581
1.8	1	Distanzhalter	5022-550
1.9	2	Dichtschnur ø6	1982-005
1.10	1	Dichtschnur 5x1	1982-013
1.11	2	Dichtschnur ø10	1982-012
1.12	1	Fixierblech	5111-438
2	1	Tür unten	8600-117
2.1	1	Tür unten geschw. kpl.	8500-126
2.2	1	Magnet	5021-212
2.3	1	Knopf	5836-043
3	1	Aschekasten	4911-117
4	1	Feuerrost	5490-136
5	1	Dichtschnur 8x3	1982-004
6	1	Vermiculite Set	9900-2323
6.1	2	Vermiculite hinten	6081-1053A
6.2	1	Rauchumlenkung oben	6081-1086A
6.3	1	Rauchumlenkung Mitte	6081-1087A
6.4	1	Vermiculite Seite links	6081-1054A
6.5	1	Vermiculite Seite rechts	6081-1055A
6.6	1	Umlenkung	6081-1056A
7	1	Rauchrohrstutzen	3490-002A
8	1	Dichtschnur ø7,5	1982-019
9	1	Verschlußdeckel	4111-194
10	1	Dichtschnur 8x3	1982-004
11	1	Scharnierblech oben	5111-425
12	1	Scharnierbolzen oben	5124-426
13	1	Scharnier unten	9900-1083
14	1	Distanzhalter	5135-121B
15	1	Tür Arretierung	7911-1944
16	1	GEZE Türschließer	9900-921
17	1	Rückwandblende für Luftregelung	7912-1945
18	1	Scharnier untere Tür	5111-583
19	1	Achse f. Sekundärlufthebel	5335-449A
20	1	Einstellrad	5311-308
21	1	Sekundärluftrad	5311-816
22	1	Achse f. Primärlufthebel	5335-450A
23	1	Verbindungshülse	5335-270A
24	1	Leistungsregler	5300-333
25	2	Luftreglerknopf	5836-035A
26	1	Deckel Luftbox	4111-070
27	2	Dichtschnur 5x1	1982-013
28	1	Luftzuführung	9900-393A
29	1	Rückwand	3211-502
30	1	Specksteineinlage	6152-2750
31	4	Seitenstein	6152-2762B
32	2	Steinhalter Mitte geschw. kpl.	9900-1982
33	2	Steinhalter oben	6111-2738
34	1	Topplatte Speckstein	6152-2763B
35	2	Distanzhalter 3 mm	7911-1960
36	2	Distanzhalter 5 mm	7911-1961
37	4	Stellfuß verstellbar	4300-365
38	1	Einlage Deckel	4111-057
39	1	Abdeckung Rauchrohr Speckstein	6152-095A

