



## Ersatzteilübersicht


**K7121**

Pos.	Menge	Bezeichnung	Zeichnungsnum.
A	1	Blehschraube 4,2x13	2001-254
B	4	Madenschraube innensechskant M5x6	2001-015
C	1	Innensechskantschraube M5x6	2001-367
D	5	Zylinderschraube innensechsk. M5x8	2001-456
E	1	Senkkopfschraube innensechsk. M5x8	2001-467
F	2	Flachrundschrabe innensechsk. M5x16	2001-584
G	1	Flachrundschrabe m. Kreuzschlitz M6x12	2001-315
H	4	Sechskantschraube m. Flansch M6x12	2001-469
I	4	Senkkopfschraube innensechsk. M6x16	2001-367
J	1	Madenschraube innensechskant M6x16	2001-497
K	2	Sechskantschraube Vollgewinde M8x25	2001-196
L	8	Mutter M5	2002-003
M	3	Mutter selbstsichernd M5	2002-058
N	4	Mutter selbstsichernd M6	2002-055
O	2	Mutter M8	1982-019
P	1	Sicherungsscheibe Ø5	2005-013
Q	1	Unterlegscheibe M5	2003-022
R	2	Federscheibe gewölbt M6	2003-020


Pos.	Menge	Bezeichnung	Zeichnungsnum.
1	1	Feuerraumtür kpl.	8400-548C
1.1	1	Feuerraumtür geschw. kpl.	8300-439C
1.2	1	Hitzebeständiges Glas	5540-465
1.3	8	Scheibenhalter	6611-004A
2	1	Klinke geschw. kpl.	9900-389X
3	1	Primär Luftregler	5311-1148
4	1	Sekundär Luftregler	5311-1156B
5	1	Scharnier unten geschw. kpl.	9900-3105A
6	1	Scharnier oben geschw. kpl.	9900-3106A
7	1	Feder	6536-065
8	1	Schlossblech	5025-003A
9	1	Vermiculite Set	9900-2584
10	1	Vermiculite hinten	6081-1297A
11	2	Vermiculite Ecke	6081-599
12	1	Vermiculite rechts	6081-600
13	1	Vermiculite links	6081-601
14	1	Umlenkung	6081-602D
15	1	Rauchumlenkung	3711-276A
16	1	Feuerraum Boden	5490-125
17	1	Aschekasten	4911-151D
18	2	Hitzeschutzblech	4811-257
19	4	Distanzhalter	7922-011
20	4	Verschlußstopfen	4355-635
21	1	Rauchrohrstutzen	3490-002A
22	1	Specksteineinlage	6152-3277A
23	1	Deckel geschw. kpl.	8700-315
24	2	Seitenverkleidung geschw. kpl.	8800-559A
25	1	Einlage Deckel	4111-002
26	1	Dichtschnur ø7,5	1982-019
27	1	Dichtung selbstklebend 8x2	1982-014
28	1	Dichtschnur ø10	1982-006




a




b



c



b



e